

# BESTELL-LISTE

## BRAUCHWASSER-STATIONEN

Ausführung Artikel Menge VE

### **STATIONEN FÜR FUSSBODENHEIZUNG**

**Grundmodul Station FBH**

Warmwasser 12 l/min, FH00124565C000	1710112	1 Stk
Warmwasser 14 l/min, FH00144565C000	1710114	1 Stk
Warmwasser 15 l/min, FH00154565C000	1710115	1 Stk
Warmwasser 16 l/min, FH00164565C000	1710116	1 Stk
Warmwasser 18 l/min, FH00184565C000	1710118	1 Stk
Warmwasser 20 l/min, FH00204565C000	1710120	1 Stk

**Unterputzschrank für Stationen FBH**

bis 6 Kreise, 70-UPSFONMLA	1710126	1 Stk
für 7 Kreise, 70-UPSF0VMLA07	1710127	1 Stk
für 8 Kreise, 70-UPSFCVMLA08	1710128	1 Stk
für 9 Kreise, 70-UPSFCVMLA09	1710129	1 Stk
für 10 Kreise, 70-UPSFCVMLA10	1710130	1 Stk
für 12 Kreise, 70-UPSFCVMLA12	1710132	1 Stk

**Edelstahl-Verteiler mit Topmeter**

2-fach, 43-596 302SV	1710142	1 Stk
3-fach, 43-596 303SV	1710143	1 Stk
4-fach, 43-596 304SV	1710144	1 Stk
5-fach, 43-596 305SV	1710145	1 Stk
6-fach, 43-596 306SV	1710146	1 Stk
7-fach, 43-596 307SV	1710147	1 Stk
8-fach, 43-596 308SV	1710148	1 Stk
9-fach, 43-596 309SV	1710149	1 Stk
10-fach, 43-596 310SV	1710150	1 Stk
11-fach, 43-596 311SV	1710151	1 Stk
12-fach, 43-596 312SV	1710152	1 Stk

### **STATIONEN FÜR RADIATORENHEIZUNG**

**Grundmodul Station Radiatorenheizung**

Warmwasser 12 l/min, RH001245650000	1710212	1 Stk
Warmwasser 14 l/min, RH001445650000	1710214	1 Stk
Warmwasser 15 l/min, RH001545650000	1710215	1 Stk
Warmwasser 16 l/min, RH001645650000	1710216	1 Stk
Warmwasser 18 l/min, RH001845650000	1710218	1 Stk
Warmwasser 20 l/min, RH002045650000	1710220	1 Stk

**UP-Schrank für Station Radiatorenheizung**

mit Montageleiste, 70-UPSR0NMLA	1710226	1 Stk
---------------------------------	---------	-------



